

# OSD-МЕНЮ AHD-M\* H42+HDI 8901

Старт OSD-меню осуществляется кратковременным нажатием на центр джойстика. Для переключения режимов работы AHD-M, CVBS, CVI, TVI, необходимо отключить питание камеры, нажать и удерживать кнопку джойстика в соответствующую сторону, включить питание. Режим CVBS не включается из режима TVI.

**AHD-M** - джойстик в положение "вверх"; **CVBS** - джойстик в положение "вправо";

**CVI** - джойстик в положение "вниз"; **TVI** - джойстик в положение "влево";

**В режиме «TVI», джойстик работает по алгоритму:**

середина - не активно; вниз - "ввод" (вход в меню); вверх - перемещение "вверх"; влево - перемещение "вверх"; вправо - перемещение "влево".

<b>EXPOSURE</b> (настройки экспозиции)	<b>BLC</b> (компенсация задней засветки)	<b>INTENSITY (LOW/HIGHT/MIDDLE)</b> (интенсивность, 3 предустановки)
	<b>G AE</b>	<b>BRIGHTNESS (LOW/HIGHT/MIDDLE)</b> (яркость, 3 предустановки)
<b>SHUTTER MODE</b> (электронный затвор)	<b>MANUAL</b> (ручной)	<b>SHUTTER SPEED 1/50-1/100000</b> (скорость затвора, диапазон)
	<b>AUTO</b> (автоматический)	
<b>AGC</b> (автоматическая регулировка усиления)	<b>MODE (ON/OFF)</b> (вкл./выкл АРУ)	
	<b>INTENSITY (LOW/HIGHT/MIDDLE)</b> (интенсивность, 3 предустановки)	
<b>AWB</b> (авто баланс белого)	<b>ATW1/ATW2/ATW3</b> (3 предустановки)	
<b>IMAGE ADJ</b> (настройка изображения)	<b>SHARPNESS (0-100), HDNR (0-100), CONTRAST (0-100), SATURATION (0-100)</b> (чёткость, шумоподавление, контрастность и насыщенность в диапазонах)	
	<b>R GAIN (0-100), G GAIN (0-100), B GAIN (0-100)</b> (усиление красного, зелёного и голубого цветов в диапазонах)	
	<b>PARA I (0-100), PARA V (0000/AA55)</b>	
<b>DAY&amp;NIGHT</b>	<b>EXT</b>	<b>D TIME (0-100)</b>

(режимы день/ночь)	(настройка перехода по датчику)	(калибровка задержки перехода по датчику)
	<b>Авто GEN</b> (настройка автоперехода между режимами)	<b>D CTRL (0-100)</b>
		<b>DAY2NIGHT (0-100)</b> (задержка перехода день-ночь)
		<b>NIGHT2DAY (0-100)</b> (задержка перехода ночь-день)
<b>BLACKWHITE</b> (всегда чёрно-белое)		
<b>COLOR</b> (всегда цветное)		
<b>SYSTEM</b> (настройка системы)	<b>LANG</b> (язык меню)	<b>ENG/CH</b> (английский/китайский)
	<b>TV GAMMA (LOW/HIGHT/MIDDLE)</b>	
	<b>TV BRIGHT (LOW/HIGHT/MIDDLE)</b>	
	<b>TV SYSTEM</b> (ТВ система)	<b>PAL/NTSC</b>
<b>BAD PIXEL</b> (компенсация «залипших» пикселей)	<b>MODE (ON/OFF)</b> (вкл./выкл ВР)	
	<b>INTENSITY (LOW/HIGHT/MIDDLE)</b> (интенсивность, 3 предустановки)	
<b>PRIVACY MASK</b> (приватные маски)	<b>MODE (MOSAIC/DEF COLOR)</b> (выбор цвета зоны – мозаика или цвет)	
	<b>DEF COLOR</b> (1-15) (цвет зоны)	
	<b>SELECT (1/4)</b> (выбор зон, до 4)	
	<b>SWITCH (ON/OFF)</b> (вкл./выкл масок)	
<b>RANGE</b> (вход в меню настройки масок)		
<b>HLC</b> (компенсация засветки)	<b>MODE (ON/OFF)</b> (вкл./выкл компенсации засветки)	
	<b>BLACKNESS (0-100)</b> (уровень чёрного, в диапазоне)	
<b>ВЫХОД</b>	<b>BACK/NEXT/SAVE/EXIT</b> (назад/следующий/сохранить/выход)	

\*В зависимости от модификации оборудования, некоторые настройки OSD могут не вызывать изменений. Производитель оставляет за собой право

без предварительного уведомления вносить в данный документ изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, или при выявлении опечаток и неточностей. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации. Приведённые иллюстрации используются в качестве примера, и могут отличаться от реального внешнего вида устройства.